



# Wellstraler WL01 – WL02

Continuous burning appliance

## Consignes d'installation WL01 et WL02 – APPAREIL INDÉPENDANT

MD 017/060

### 1. MONTAGE ET INSTALLATION DU POÊLE

Le poêle est livré entièrement monté. **Il est possible que les tôles fontes se déplacent pendant le transport.** Pour installer le poêle, certaines pièces devront être démontées. Elles devront ensuite être remontées à l'identique afin que le poêle puisse fonctionner comme indiqué ci-après. La garantie devient caduque si une pièce est remontée de manière erronée (voir Garantie).

Le poêle doit être installé conformément aux dispositions légales en vigueur. Nous vous demandons pour cette raison de faire appel à un professionnel ou à un installateur, afin que le poêle soit installé correctement et de manière sûre.

#### 1.1 Installation du poêle

Par défaut, le poêle est livré avec le raccordement cheminée à l'arrière. Le raccordement cheminée peut, si nécessaire, être déplacé vers le dessus du poêle (voir Démontage du poêle).

##### 1.1.1 Démontage du poêle

*Le démontage du poêle est nécessaire si :*

- le raccordement cheminée doit être déplacé de l'arrière vers le dessus du poêle.

## Comment démonter le poêle ?

- Il est impératif de débrancher le poêle avant de le démonter.
- Dévissez les deux boulons fixant la plaque en inox contre la face supérieure à l'intérieur du poêle.



- Le raccordement cheminée est visible une fois la plaque en inox retirée. Les quatre boulons doivent être dévissés.



- Lorsque la chambre de combustion est désolidarisée, elle peut être glissée hors du manteau par l'avant du poêle.



- Lorsque la chambre de combustion est sortie, le raccordement cheminée est visible. Il est possible de le retourner en retirant les 4 écrous et le disque défonçable au-dessus du manteau.



**Attention :** ne laissez jamais poser le poêle sur la porte lorsque la chambre de combustion est sortie du manteau.

### 1.1.2 Montage du poêle

Le socle du manteau doit être monté sur la plaque de base. Il doit par ailleurs être fixé au manteau à l'aide des boulons et des écrous fournis.

### 1.1.3 Raccordement électrique du poêle

Le poêle doit être raccordé à un réseau électrique de 230V.

## 1.2 Mesures de sécurité pour l'installation

Dans le cadre de la sécurité générale, il est impératif de respecter les consignes du manuel et du guide d'installation ainsi que les mesures suivantes.

### Généralités

Le poids du poêle doit être pris en compte lors de son installation (voir Dimensions et caractéristiques). Les fondations et la structure du support doivent à tout moment pouvoir supporter le poêle.

### Distances de sécurité

Aucun objet ne peut être en contact avec le poêle. Le tableau 1 indique les distances **minimales** de sécurité à respecter entre un objet inflammable et le poêle en marche. De même, aucun matériau inflammable ne peut être placé sous le poêle pendant son fonctionnement.

Type de poêle	Face arrière	Faces latérales	Face avant	Face supérieure
WL 01	30 cm	30 cm	100 cm	50 cm
WL 02	35 cm	35 cm	110 cm	50 cm

Tableau 1

Wellstraler  
Industrielaan 22  
9320 Erembodegem  
Belgium  
0032 (0)53/66.64.65  
info@wellstraler.be