



Wellstraler WL01 – WL02

Continuous burning appliance

Installatievoorschriften WL01 en WL02 - OPBOUW

MD 017/054

1. MONTEREN EN INSTALLEREN VAN DE KACHEL

De kachel wordt volledig gemonteerd afgeleverd. **Door het transport kunnen de gietijzeren brandplaten zijn verschoven. Zorg ervoor dat de gaatjes van deze platen overeenkomen met de gaatjes van de kachel.** Voor de installatie van de kachel zullen sommige onderdelen moeten worden losgemaakt, deze dienen nadien op identieke wijze terug gemonteerd te worden opdat de kachel zou kunnen functioneren zoals verder beschreven. De garantie zal vervallen wanneer een onderdeel op een foutieve manier gemonteerd werd (zie garantie).

De kachel dient te worden geïnstalleerd conform de in voege zijnde wettelijke bepalingen. Om deze reden vragen wij u beroep te doen op een vakman of een installateur zodat de kachel kan worden geïnstalleerd op een correcte en veilige methode.

1.1 Installatie van de kachel

Standaard wordt de kachel afgeleverd met de schouwaansluiting achteraan de kachel. De schouwaansluiting kan worden verplaatst naar de bovenzijde van de kachel indien dit gewenst is (zie demontage van de kachel).

1.1.1 Demontage van de kachel

Demontage van de kachel is nodig indien:

- De schouwaansluiting verplaatst moet worden van de achterzijde naar de bovenzijde van de kachel

Hoe de kachel demonteren:

- Alvorens de kachel te demonteren dient men de elektriciteit van het toestel uit te schakelen.
- De inox plaat tegen de bovenzijde aan de binnenkant van de kachel is bevestigd door middel van twee bouten, deze dienen te worden verwijderd.



- Na het verwijderen van de inox plaat wordt de schouwaansluiting zichtbaar. Hiernaast bevinden zich vier bouten dewelke moeten worden verwijderd.



- Eens de verbrandingskamer los is, kan ze uit de mantel worden geschoven langs de voorzijde van de kachel.



- Na het verwijderen van de verbrandingskamer wordt het schouwstuk zichtbaar. Dit kan worden omgedraaid na het verwijderen van 4 moeren en na het verwijderen van de uitdrukbare schijf bovenaan op de mantel.



Let op: laat de kachel nooit steunen op de deur wanneer de verbrandingskamer uit de mantel is geschoven.

1.1.2 Montage van de kachel

De voet van de mantel dient te worden gemonteerd op de basisplaat. Hiernaast dient de voet ook te worden vastgemaakt aan de mantel door middel van de bijgeleverde moeren en bouten.

1.1.3 Elektrische aansluiting van de kachel

De kachel dient te worden aangesloten op 230V netspanning.

1.2 Veiligheidsmaatregelen voor installatie

Voor de algemene veiligheid moeten zowel de voorschriften van de handleiding en installatievoorschriften als volgende maatregelen worden opgevolgd.

Algemeen

Bij het plaatsten van de kachel moet er rekening worden gehouden met het gewicht van de kachel (zie afmetingen en gegevens). De ondergrond en structuur van de ondersteuning moet de kachel ten alle tijden kunnen dragen.

Veiligheid afstanden

Er mogen geen voorwerpen in contact komen met de kachel. In tabel 1 kan u de **minimale** afstanden terugvinden waarin er zich geen brandbare materialen mogen bevinden tijdens het branden. Ook onder de kachel mogen geen brandbare materialen worden geplaatst tijdens het branden.

Type kachel	achterzijde	zijkant	voorzijde	bovenzijde
WL 01	30 cm	30 cm	100 cm	50 cm
WL 02	35 cm	35 cm	110 cm	50 cm

Tabel 1

Wellstraler
Industrielaan 22
9320 Erembodegem
Belgium
0032 (0)53/66.64.65
info@wellstraler.be